

Deugdelijke verankering van uw kluis.

De vereniging geld- en waardeberging (VGW) adviseert om kluisen, tot een gewicht van 1000 kg, deugdelijk te verankeren, zodat deze voldoende weerstand bieden tegen het snel meenemen. Bij 91% van de inbraken waar een kluis gevonden wordt, is deze meegenomen i.p.v. ter plekke opengemaakt.

Neem geen risico en veranker uw kluis goed!

Een deugdelijke verankering van de kluis kan alleen met een deugdelijke ondergrond. Kies een geschikte plek voor uw kluis op een betonnen vloer en/of tegen een betonnen muur. Bij lichtere kluisen type GTS en GTSE is een verankering in de vloer en muur het beste. Houdt rekening met het demonteren van de kluis: wanneer alleen ankerstangen met chemische pasta gebruikt worden is het niet mogelijk de kluis achteraf los te maken van de verankering.

Alle VDH kluisen onder de 1000kg zijn standaard voorzien van minimaal 2 verankeringsgaten in de bodem. Wij adviseren uw kluis chemisch te verankeren omdat dit de hoogste uittrekwaarde geeft en omdat deze ankers spanningsvrij geplaatst worden.

Type	Uittrekwaarde* in kg.	Boor-Diameter in mm	Boor-diepte in mm	Minimale Vloerdikte in mm
Segmentanker	560	Ø12	65	90
Zwaarlastanker	900	Ø14	85	100
Ankerstang met chemische pasta	1600	Ø14	110	150
Ankerstang met chemische huls	1500	Ø22	100	150



Segmentanker

Het segmentanker wordt standaard bij uw kluis meegeleverd. Dit is het lichtste anker in het assortiment van Van den Hoven voor een betonnen ondergrond.



Zwaarlastanker

Het zwaarlastanker heeft een hogere uittrekwaarde dan het segmentanker, zit strak in het verankeringsgat, en is na montage weer te demonteren zodat het uitermate geschikt is voor kluisen met vloer- en muurverankering.



Ankerstang met
chemische pasta

De ankerstang met chemische pasta heeft de hoogste uittrekwaarde en geeft geen spanningen in de vloer en/of muur. De glazen buizen met ankerstangen kunnen zonder speciaal gereedschap geplaatst worden. Het enige wat u nodig heeft is een boor en een hamer.



Ankerstang met
chemische huls

Wanneer vloer- en muurverankering beide chemisch verankerd uitgevoerd moeten worden, adviseren wij in de vloer ankerstangen met chemische pasta te gebruiken en voor de rug een ankerstang met chemische huls. Voor montage van de chemische huls is speciaal gereedschap nodig en kan alleen door Van den Hoven worden uitgevoerd.

Bij mechanische verankering door Van den Hoven wordt standaard gebruik gemaakt van zwaarlastankers. Bij chemische verankering wordt standaard gebruik gemaakt van ankerstangen in combinatie met chemische pasta met een hogere uittrekwaarde dan de glazen slagankers.

* Alle ankers zijn voorzien van een ETA keurmerk en worden voor het gemak aangeduid met de theoretische toelaatbare last in ongescheurd beton >C25 inclusief een veiligheidsfactor van 1,4.